

Riempimento intelligente dell'impianto di riscaldamento con permamat

Con permamat, il dispositivo automatico intelligente, il riempimento del riscaldamento è semplicissimo. Basta collegare permamat e l'unità di demineralizzazione permasoft (permasoft 5000 o permasoft 18000) sull'impianto di acqua potabile. permamat deduce automaticamente la conducibilità dell'acqua del rubinetto (compensandone la temperatura) ed indica in litri la quantità di acqua massima trattabile con la versione di permasoft selezionata. Quando viene raggiunto il limite di capacità delle unità di demineralizzazione permasoft, il flusso di acqua si interrompe automaticamente. Una comunicazione sul display ed un segnale acustico indicano la necessità di sostituire permasoft. permamat riconosce, tramite un interruttore a pressione, quando l'impianto di riscaldamento è completamente carico ed interrompe in quel caso automaticamente il flusso d'acqua.

Valigia di installazione permamat

Codice	PM-MK
--------	-------

Contenuto della valigia PM-MK:

- dispositivo di riempimento automatico permamat
- disconnettore di rete BA (Classe 4 EN 1717) con omologazione DVGW
- tubo di riempimento flessibile (1,3 m) con dado 3/4"
- tubo di riempimento flessibile (1,3 m) con dado 3/4" e dado di 1"
- misuratore della conducibilità
- rilevatore elettronico del pH
- kit per determinare la durezza totale

Dispositivo automatico intelligente permamat

Codice	PT-PM
Tensione di alimentazione	V DC 24
Corrente assorbita stand-by/max.	W 2 / 10
Temperatura ambiente	°C 0 - 40
Tipo di protezione	IP 44
Campo di misura	µS/cm °d 50 - 1999 2 - 65

Tubi flessibili disponibili a pag. 15

Valigia di installazione PM-MK



permamat PT-PM

